

# Notice de poste Amiante

La rédaction de la notice de poste est imposée par le code du travail.

## CONTENU DE LA NOTICE

- ▶ Dangers et risques pour la santé et la sécurité des travailleurs
- ▶ Mesures d'organisation et de prévention prises selon le poste de travail.
- ▶ Description synthétique du déroulement de la tâche à effectuer,
- ▶ Consignes relatives à l'emploi des Équipements de Protection Individuelle (EPI) et des Moyens de Protection Collective
- ▶ Informations sur les secours

Elle fait partie intégrante du plan de retrait amiante (SS3) et du mode opératoire (SS4).  
Comme ceux-ci, elle doit être transmise pour avis au médecin du travail.

NOTICE DE POSTE		Coller ici le logo de l'entreprise	
Action		Niveau empoussiérement	
Danger / Prévention	Danger	Protection individuelle	Protection Collective
	Risque d'inhalation de fibres d'amiante	Combinaison type 5, masque FFP3, paire de lunettes closes, sur chaussures avec semelle PE, gants caoutchouc	Sacchi, polyne de protection dégelé, panneau Zone Amiante, rebut, aspirateur TIE, agents
Règles d'hygiène			
Interdiction de manger, mâcher, boire ou fumer dans la zone d'intervention. Etre rase de près avant de porter un masque Respect de la procédure d'habillage et de déshabillage			
Tâches de travail			
Description des phases de travail	Enroulage de joints		
	1. Application de polymère liant sur les joints de vitrage côté intérieur et extérieur à l'aide du pinceau, en couche de 0,5 mm d'épaisseur. 2. Laisser sécher 2 à 3 h 3. Epouse des vantaux de fenêtres (libération des parties mobiles) 4. Evacuation contrôlée vers le zone de stockage provisoire prévue à cet effet		
Nettoyage	1. Procéder à un examen visuel afin de détecter et d'éliminer les déchets éventuels ; les transférer, les collecter et les conditionner dans un récipient approprié et autorisé. 2. Aspirer les zones traitées du polymère liant et nettoyer à l'aide de l'aspirateur TIE et éventuellement compléter par un nettoyage à l'aide de l'aspirateur ou de cet effet humide. 3. Evacuer le polymère sur bâches, séché et soit au droit des fenêtres et dans les cheminements en le ramant et l'aspirer dans un sac à déchets. 4. Nettoyer l'outillage à l'aide de lingettes ou de chiffons humides à jeter dans le sac à déchets. 5. Evacuer les sacs à l'aide de différents matériels. 6. Emballer l'aspirateur tout si le sac est plein ; dans ce cas, appliquer la procédure d'équipement du sac.		
	Mesures d'urgence en cas d'anomalie		
SAMU / URGENCES / 112		POLICE / 17 / Mode opératoire - lieu d'affichage	
Informez les secours si nécessaire Prévenez le chef de chantier Prévenez l'exposition accidentelle au rétroscop du travail		Notice de poste - lieu d'affichage	
Moyens de vérifier la connaissance par le personnel			
Formation initiale Mise à disposition et affichage			
Code documentation		Date d'édition	

**POUR RÉPONDRE A VOTRE OBLIGATION, SANTÉ AU TRAVAIL 68 VOUS PROPOSE UNE TRAME AINSI QU'UN ACCOMPAGNEMENT A LA RÉDACTION, COMPRIS DANS VOTRE COTISATION**



**En savoir +**  
Code du travail R.4412-39

Pour nous écrire, trouver votre centre médical ou accéder à toutes nos informations